

STROJOBRAVARSKI OBRT

METAL-KO

SV. URBAN 246A ŠTRIGOVA 40312
TEL/FAX 040/830-373
G.S.M.: 098 1950 996



UPUTE ZA UPOTREBU MALČERA SERIJE RM I SERIJE RM3

Prije upotrebe obavezno pročitati uputstva za upotrebu Malčera. Netočno i nestručni rukovanje strojem može dovesti do ozljede ljudi, životinja i oštečenja stroja.

Upute za upotrebu 1 dio.

Malčeri serije RM i RM3 su strojevi za površinsku obradu tla koji služe za malčiranje trave, drobljenje sitnog granja,kukuruzovine i biljnih ostataka.

2.OPĆA UPOTREBA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Pozor!!Malčeri su pri pravilnoj upotrebi sigurna pripomoć zato se držite sigurnosnih mjera za rad sa strojem.

- 1.Pri radu je zabranjeno zadržavanje ljudi,djece i životinja u okolini 5m stroja.
2. Vozač traktora ne smije napustiti traktor, a da nije isključio vrtenje kardanskog vratila
3. Zabranjeno je skidanje zaštitnih poklopaca na kardanu i malčeru.
4. Zabranjen je rad na području gdje ima kamenja,rupa,korijenja i neravnina te kakvih drugih stvari koje bi u kontaktu sa noževima mogle pouzročiti oštećenje noža odnosno stroja.
5. Pri radu je obavezno upotrebljavati zaštitnu odjeću i obuću.
- 6.Vožnja osoba ili tereta na stroju strogo je zabranjena.
- 7.Upotrebljavati stroj koji ima sve sigurnosne elemente odnosno sa kojeg nije ništa skidano.

Tehničke karakteristike

Model	Radna širina cm.	Ukupna širina cm.	Težina stroja kg.	Potrebna snaga KS.
RM 100	98	100	90	14
RM125	123	125	145	25
RM150	148	150	185	35

Model	Radna širina cm.	Ukupna širina cm.	Težina stroja kg.	Potrebna snaga KS.
RM3-180	177	180	240	35
RM3-230	217	230	290	45
RM3-270	267	270	350	50

3. Opasnosti kod rada strojem i njihovo izbjegavanje

- 1.prije početka rada pročitajte upute za upotrebu stroja
2. opasnost od rotirajućih dijelova ne stavljamte ruku ili nogu ispod stroja
- 3.opasnost od letećih dijelova, zadržavajte razmak iza stroja min.50m.
- 4.opasnost od rotirajućih noževa.
- 5.u multiplikatoru se nalazi ulje koje je prilikom iznjene potrebno zbrinuti na adekvatan način.

4.Prije upotrebe obavezno uradite

- 1.provjerite da su svi dijelovi malčera dobro pritegnuti te da ne nedostaje koji dio
- 2..provjerite nivo ulja u multiplikatoru te po potrebi dolijte te podmažite osovinu valjka.
- 3.priklopite malčer u tri točke.
- 4.priklopite odgovarajući kardan
- 5.brzina vrtnje kardanskog vratila je 540ob/min
- 6.pustite malčer probno u pogon i kad se uvjerite da ispravno radi možete početi sa malčiranjem.

Za malčiranje prema Vašim željama i potrebama podesite si visinu malčiranja naprijed na klizačima i otraga na valjku.

Pozor!! Prilikom priključivanja malčera postoji opasnost od prignječenja zbog nestručnog rukovanja također prilikom transporta te podizanja i spuštanja malčera pazite na okolinu.

Preduga kardanska cijev odnosno neadekvatni kardan mogu pouzročiti štetu na malčeru i traktoru.

Isključivo koristiti kardane sa kvačilom i prosto kliznom spojkom oznake PS.

Brzina rada se prilagođava uvjetima u kojima stroj radi i masi koja se malčira a preporučena je od 2km/h do 7km/h

Kontrolirati nivo ulja prilikom svake upotrebe a prvu izmjenu izvršiti nakon 50 radnih sati a svaku sljedeću nakon 200 radnih sati. Koristiti ulje hipenol SAE 90

5.Priprema stroja za mirovanje

1.operite stroj vodom pod pritiskom i ostružite zasušene naslage trave koje ne može otrgnuti voda.

2.očistite multiplikator i provjerite nivo ulja.

3.nabrusite noževe ili ih po potrebi zamjenite.

4.nadomjestite manjkave dijelove orginalnim

5.dobro očistite stroj,osušite,podmažite i tek onda ga uskladištite.

